

PhoenixSuit - 版本 1.15

新增特性

- 可通过修改配置文件PhoenixSuit.cfg中的键值对“killadb=0”让工具退出时不再关闭ADB相关进程，以免影响其他依赖ADB的工具运行。
- 当烧写过程中使用的烧写插件usbtool.fex及板端uboot为合适版本时，支持在烧写完成或报错时回传串口日志，详见使用手册。

修复说明

- 修复升级开始时，静态提示文本重叠显示的问题。
- 优化“过多ADB设备连接”的提示方式，目前只在左下角使用静态文本提示，取消弹窗提示，避免累积多次插拔导致的弹窗多次弹出现象。
- 修复选择其他升级模式后，再选择“分区擦除升级”或“全盘擦除升级”却不进行格式化的问题。

已知问题

- 目前使用uboot-2018旧版本的eMMC机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要升级至uboot-2018最新版本。

PhoenixSuit - 版本 1.14

新增特性

- 固件升级界面功能复选框变更为单选圆形按钮，每次只能选择一种模式。
- 固件升级界面新增“保留数据升级”、“分区擦除升级”以及“全盘擦除升级”功能选项，默认选择“保留数据升级”模式。
- “保留数据升级”表示升级前不进行格式化，“分区擦除升级”表示升级前只格式化普通分区，“全盘擦除升级”表示升级前格式化全盘，包括SN等数据。
- “全盘擦除升级”模式需配合最新UsbTool插件使用，当固件内集成的版本不匹配时该功能时会自动禁用，也可以通过修改配置文件中的键值对“fromImg=0”，使用本地插件确保开启该功能。
- 由用户预先选择确定的功能模式，因此不再保留原有的格式化提示信息弹窗方案。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 目前使用uboot-2018的eMMC机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要等待后续uboot升级支持。